

Dolphin WAVE 200 XL Pool Cleaner

User Manual





DE

815**1460 Rev. 01**

DE Dolphin WAVE 200 XL Schwimmbadreiniger

Bedienungsanleitung

Inhaltstabelle

WI	CHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	.34
FC	C ERKLÄRUNG	. 35
1.	EINFÜHRUNG	.36
	1.1 Spezifikationen	.36
	1.2 Wasserverhältnisse	.36
2.	AUSPACKEN IHRES SCHWIMMBADREINIGERS	.36
З.	ZUSAMMENBAU DES SCHWIMMBADREINIGERS	37
4.	ARBEITEN MIT DER MMI KONSOLE	.38
	4.1 Überblick über die MMI Konsole	.38
	4.2 MMI Alarme	.39
	4.3 MMI Funktionen	. 39
	4.4 Parameter des WAVE 200 XL	. 39
	4.5 Auswählen weiterer Schwimmbadprofile	41
5.	EINSTELLUNGEN	. 42
6.	TÄGLICHER BETRIEB	. 43
	6.1 Betrieb des WAVE 200 XL	. 43
	6.2 Benutzung der Fernbedienungseinheit	.44
	6.3 Reinigen des Filters	. 45
7.	FEHLERBEHEBUNG	.46

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

Bitte halten Sie sich strikt an die folgenden WARNUNGEN:

WARNUNG	Nehmen Sie den Schwimmbadreinigungs-Roboter aus dem Schwimmbad, bevor Sie anderen Personen erlauben, das Schwimmbad zu betreten.
WARNUNG	Trennen Sie die Hauptstromversorgung ab, bevor Sie den Schwimmbadreinigungs-Roboter untersuchen.
WARNUNG	Vergewissern Sie sich, dass keine Kinder versuchen, auf den Schwimmbadreinigungs- Roboter zuzugreifen, während er in Betrieb ist.
WARNUNG	Bewahren Sie den Schwimmbadreinigungs-Roboter außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung oder Wissen auf, es sei denn, sie werden überwacht oder haben eine Einweisung erhalten.
WARNUNG	Es dürfen nur Original-Stromkabel benutzt werden. Im Bedarfsfall müssen sie von einem geprüften Techniker für Schwimmbadreinigungs-Roboter ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
WARNUNG	Die Einheit darf nur an einen Versorgungsstromkreis angeschlossen werden, der von einem FI-Schutzschalter geschützt wird. Dieser FI-Schutzschalter sollte routinemäßig überprüft werden. Drücken Sie die Testtaste, um den FI-Schutzschalter zu überprüfen. Der FI-Schutzschalter sollte die Stromzufuhr unterbrechen. Danach müssen Sie auf die Rücksetz-Taste drücken. Die Stromzufuhr sollte wieder hergestellt werden. Wenn der FI-Schutzschalter nicht auf diese Weise funktioniert, ist er defekt. Wenn der FI-Schutzschalter die Stromzufuhr zu der Stromversorgungseinheit unterbricht, ohne dass die Testtaste gedrückt wurde, kann ein Erdstrom fließen, was auf die Möglichkeit eines Stromschlags hinweist. Benutzen Sie die Stromversorgungseinheit nicht. Trennen Sie die Stromversorgungseinheit ab und wenden sich an den Hersteller für Unterstützung.
WARNUNG	Ersetzen Sie ein beschädigtes Stromkabel sofort, um das Risiko eines Stromschlags so gering wie möglich zu halten. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, um die Einheit mit dem Stromnetz zu verbinden. Sorgen Sie für eine ordnungsgemäß platzierte Steckdose.
	Bitte stellen Sie sicher, dass folgende VORSICHTSMASSNAHMEN getroffen werden:
VORSICHT	Nur ausgebildete Bediener sollten den Schwimmbadreinigungs-Roboter bedienen.
VORSICHT	Der Bediener sollte seine Hände vom Antriebsriemenmechanismus fern halten.

VORSICHT	Positionieren Sie den Caddy und die Stromversorgungseinheit während des Betriebs in einem Abstand von mindestens 3.5m/12ft von der Schwimmbadkante.
	Die Stromversorgungseinheit sollte mindestens 11 cm über dem Boden platziert werden, um Schutz gegen mögliche Stromschläge zu bieten.
VORSICHT	Wenn Sie den Schwimmbadreinigungs-Roboter anheben, achten Sie darauf, Rückenverletzungen zu vermeiden.
	Vergraben Sie das Kabel nicht – Fixieren Sie das Kabel, um Beschädigungen durch Rasenmäher, Heckenschneider und andere Geräte zu minimieren.
VORSICHT	Dieser Roboter ist zum Einsatz in fest installierten Schwimmbädern geeignet. Benutzen Sie ihn nicht in lagerfähigen Schwimmbädern. Ein fest installiertes Schwimmbad ist in den Boden eingelassen oder steht auf dem Boden oder befindet sich in Gebäuden und kann nicht mühelos zur Lagerung zerlegt und wieder so wieder zusammengebaut werden, dass seine ursprüngliche Stabilität wieder hergestellt wird.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

FCC ERKLÄRUNG

HINWEIS: Diese Ausrüstung ist geprüft worden und erfüllt die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Vorschriften. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz gegen gesundheitsgefährdende Strahlungen in Wohngebieten sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung installiert und benutzt wird, schädliche Funkkommunikationsstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Falls dieses Gerät Funkstörungen im Radio- oder Fersehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Anwender diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beseitigen:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Vergrössern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose Steckdose eines anderen Stromkreises als der, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- Kontaktieren des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

Nicht ausdrücklich von der Partei, die für die Einhaltung verantwortlich ist (Maytronics Ltd.) genehmigte Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, können ein Erlöschen der Betriebsgenehmigung des Benutzers für das Gerät nach sich ziehen.

1. EINFÜHRUNG

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Betrieb Ihres WAVE 200 XL Schwimmbadreinigungs-Roboters und die Bedienung seiner MMI (Maytronics Machine Interactive) Konsole. Die interaktive, hochmoderne MMI Steuerkonsole gibt Ihnen die volle Kontrolle über den Roboter und ermöglicht es Ihnen, Zykluszeit, Betriebsverzögerung und Reinigungsscans einzustellen. Sie ermöglicht es Ihnen auch, verschiedene technische Funktionen und Parameter zu diagnostizieren. Die Konsole besitzt eine Fernbedienungseinheit für manuellen Betrieb, mit deren Hilfe automatische Reinigungsvorgänge kurzzeitig außer Kraft gesetzt werden können.

Der WAVE 200 XL ist in der Lage, vier verschiedene Schwimmbadkonfigurationen, die von Ihrem Maytronics Händler eingestellt und dann im Speicher der MMI Konsole gespeichert wurden, handzuhaben.

Der Roboter wird in der Fabrik mit speziellen Standard-Schwimmbadeinstellungen voreingestellt, die zurückgesetzt werden können.

1.1 Spezifikationen

- Motorschutz: IP 68
- Minimale Tiefe: 0,40 m
- Maximale Tiefe: 7 m

Stromzufuhr:

- Eingang: 100-250 AC Volt
- 50-60 Hertz
- Ausgang: <30 VDC
- IP 54

1.2 Wasserverhältnisse

Benutzen Sie den Schwimmbadreiniger nur in folgenden Wasserverhältnissen:

- Chlor: Max 4 ppm
- pH: 7,0 7,8
- Temperatur: 6° 35°C
- NaCl: Maximal = 5000 ppm

2. AUSPACKEN IHRES SCHWIMMBADREINIGERS

Nehmen Sie alle vorsichtig alle Gegenstände aus dem Versandkarton und überprüfen sie mit Hilfe der Packliste auf Vollständigkeit, bevor Sie damit beginnen, den Schwimmbadreiniger zusammenzubauen. Der Karton sollte folgende Gegenstände enthalten:

- Dokumentation und Zubehörteile
- Demontierter Caddy für die Lagerung und Beförderung des WAVE 200 XL
- MMI Konsole (enthält Fernbedienungseinheit), die am Griff des Caddys befestigt wird
- WAVE 200 XL- und Schwimmkabel, auf dem Kabelroller aufgerollt
- Stromversorgungseinheit, an der Caddy-Basis befestigt

3. ZUSAMMENBAU DES SCHWIMMBADREINIGERS

Dieser Abschnitt beschreibt den Zusammenbau Ihres Schwimmbadreinigers.

So bauen Sie den Dolphin WAVE 200 XL Schwimmbadreiniger zusammen:

- 1. Verbinden Sie mit Hilfe der vier mitgelieferten Schrauben und Muttern den Caddy-Handgriff mit der Caddy-Basis.
- 2. Setzen Sie den Kabelroller an den dafür vorgesehenen Platz und befestigen ihn mit Hilfe von zwei Schrauben.



Abbildung 1: Zusammenbau des Dolphin WAVE 200 XL Schwimmbadreinigers - 1



Abbildung 2: Zusammenbau des Dolphin WAVE 200 XL Schwimmbadreinigers - 2

- 3. Verbinden Sie das MMI-Kommunikationskabel mit der Stromversorgungseinheit.
- 4. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen der Stromversorgungseinheit und dem Kabelroller an.

Innere Verbindung des Rollers



Abbildung 3: Innere Verbindung des Rollers

4. ARBEITEN MIT DER MMI KONSOLE

Dieses Kapitel beschreibt die Arbeit mit der MMI Konsole und umfasst folgende Abschnitte:

- Überblick über die MMI Konsole, Seite 38
- MMI Alarme, Seite 39
- MMI Funktionen, Seite 39
- Parameter des Wave 200 XL, Seite 39
- Auswählen weiterer Schwimmbadprofile, Seite 41

4.1 Überblick über die MMI Konsole

Die interaktive MMI Steuerkonsole bietet einfachen Zugriff auf Einstellungen, Funktionalität und LED-Anzeigen des Roboters.



- In dieser Bedienungsanleitung bedeutet der Begriff **Auf Start** Drücken, gleichzeitig auf die zwei grünen Tasten auf der MMI Konsole (in Abbildung **4** mit **2** und **3** markiert) zu drücken.
- Die MMI Konsole ist mit einem Bildschirmschoner ausgestattet, der nach 5-minütiger Wartezeit erscheint. Drücken Sie auf die Tasten POOL (SCHWIMMBAD) und HOME, (in Abbildung 4 mit 5 und 6 markiert), um den Bildschirmschoner-Modus zu verlassen.
- Einige der Optionen in den MMI Menüs (Schwimmbadprofil-Einstellung) sind mit einem Code blockiert um zu verhindern, dass die Einstellungen aus Versehen geändert werden. Die Codefolge zum Freischalten dieser Optionen lautet: **3**, **2** und **1** (Abbildung 4).

4.2 MMI Alarme

Der WAVE 200 XL besitzt folgende Alarm-Leuchtdioden:

- Filter: Diese Filter-Leuchtdiode leuctet auf, wenn der Filter voll ist und am Ende des Reinigungszykluses gereinigt werden muss. Wenn diese Leuchtdiode in derMitte des Reinigungszykluses zu leuchten beginnt, müssen Sie den Betrieb nicht sofort abbrechen; Sie können warten, bis der Zyklus abgeschlossen ist. Diese Leuchtdioden-Anzeige wird automatisch zurückgesetzt, wenn der Roboter mit einem sauberen Filter wieder gestartet wird.
- Alert (Alarm): Diese Alarm-Leuchtdiode leuchtet auf, wenn ein Fehler aufgetreten ist, der die Funktion des Roboters beeinträchtigt. In solchen Fällen müssen Sie den Roboter überprüfen, um das Problem zu lokalisieren. Wenn das Problem behoben werden kann, starten Sie den Roboter erneut. Wenn der Fehler erneut auftritt, werden Einzelheiten dieses speziellen Fehlers auf dem MMI Bildschirm angezeigt (Abbildung 4). In diesem Fall müssen Sie sich umgehend an Ihren Maytronics Händler wenden.

4.3 MMI Funktionen

Folgende Funktionen sind auf der MMI Konsole verfügbar.

Befehl	Beschreibung
Menu (Menü)	Drücken Sie im <i>Wave 200 XL</i> Bildschirm auf Menu (Menü) , um zum Bildschirm <i>Hauptmenü</i> zu gelangen.
	Nach oben scrollen
▼	Nach unten scrollen
٦ Start ⊊	Drücken Sie gleichzeitig auf die beiden grünen Tasten, um den Schwimmbadreinigungsvorgang zu starten.
Select (Auswählen)	Drücken Sie auf Select (Auswählen) , um nach Benutzung der Scroll-Tasten Ihre Wahl zu bestätigen.
Modify (Modifizieren)	Drücken Sie auf Modify (Modifizieren) , um nach bestätigter Wahl Einstellungen zu ändern.
Back (Zurück)	Drücken Sie auf Back (Zurück) , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Exit	Drücken Sie auf Exit , um zum <i>Wave 200 XL</i> Bildschirm zurückzukehren.

4.4 Parameter des WAVE 200 XL

Sie können viele der Parameter des WAVE 200 XL im Hauptbildschirm der MMI Konsole überprüfen und bearbeiten.

So überprüfen Sie die Parameter des WAVE 200 XL:

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung an. Daraufhin erscheint der MMI Wave Bildschrim im *Wave 200 XL* MMI.
- 2. Drücken Sie auf **Menu (Menü)**, um zum *Hauptmenü-Bildschirm* zu gelangen.





Folgende Parameter sind im ersten Hauptmenü-Bildschirm verfügbar:

Parameter	Beschreibung
Pool Profile (Schwimmbad- Profil)	 Drücken Sie auf die Pfeiltaste nach unten ▼ oder nach oben ▲, um das Pool Profile (Schwimmbad-Profil) zu markieren und drücken dann auf Select (Auswählen), um zum Schwimmbadprofil-Bildschirm zu gelangen. Der Schwimmbadprofil-Bildschirm zeigt die vier verschiedenen konfigurierten Schwimmbadprofile. Hinweis: Bei der Lieferung ist sind Standard-Schwimmbadprofilparameter im WAVE 200 XL gespeichert. Siehe Auswählen Zusätzlicher Schwimmbadprofile auf Seite 41, um die Schwimmbadprofil-Parameter zu ändern.
Filter State (Filterstatus)	Liefert Berichte über den Filterzustand: • Clean (Sauber): Der Filter ist einsatzbereit. • Full (Voll): Reinigen Sie den Filter. Die Filter-Warnleuchte auf der Konsole leuchtet ebenfalls auf, wenn der Filter gereinigt werden muss.
Technician Mode (Techniker- Modus)	Drücken Sie auf die Pfeiltaste nach unten ▼ oder nach oben ▲, um den Technician Mode (Techniker-Modus) auszuwählen, und drücken dann auf Select (Auswählen), um den Techniker-Bildschirm mit beschränktem Zugang zu öffnen.
Statistics (Statistik)	Klicken Sie auf die Pfeiltasten nach unten ▼ oder nach oben ▲, um Statistics (Statistik) auszuwählen, und drücken dann auf Select (Auswählen) , um die Verwendungsdaten zu überprüfen.

3. Es gibt zwei *Hauptmenü-Bildschirme*. Drücken Sie auf die Taste Nach Unten Scrollen, um zum zweiten Bildschirm zu gelangen ▼.

	Main Menu	
Clock Setup		
Date Setup		
Error Report		
Language		English
Select		Evit
001001	A V	LXII

Zweiten Hauptmenü Bildschirm

Folgende zusätzliche Parameter sind im zweiten Hauptmenü-Bildschirm verfügbar:

Parameter	Beschreibung
Clock Setup (Einstellen der Uhrzeit)	Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach unten ▼ oder nach oben ▲, um die Option Clock Setup (Einstellen der Uhrzeit) zu markieren, und drücken dann auf Select (Auswählen), um zum Bildschirm Einstellen der Uhrzeit und 12/24-Stunden- Modus zu gelangen.
Date Setup (Einstellen des Datums)	Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach unten ▼ oder nach oben ▲, um die Option Date Setup (Einstellen des Datums) zu markieren, und drücken dann auf Select (Auswählen), um zum Bildschirm Einstellen des Datums zu gelangen.

Error Report	Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach unten 🔻 oder nach oben 🔺, um die
(Fehlerbericht)	Option Error Report (Fehlerbericht) zu markieren, und drücken dann auf Select
	(Auswählen), um die Informationen für die Servicetechniker anzuzeigen.
Language	Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach unten $oldsymbol{ abla}$ oder nach oben $oldsymbol{A}$, um die Option
(Sprache)	Language (Sprache) zu markieren, und drücken dann auf Select (Auswählen), um
	zum Sprachen-Schnittstellenmodus zu gelangen.

Hinweis: Drücken und halten Sie die **Menu (Menü-Taste)** im *Wave-Bildschirm* für 3 – 4 Sekunden, um von jeder anderen Sprache zu Englisch zurückzukehren.

4.5 Auswählen weiterer Schwimmbadprofile

Der WAVE 200 XL kann von Ihrem Händler für vier verschiedene Schwimmbadprofile konfiguriert werden. Die konfigurierten Einstellungen werden im Speicher der MMI Konsole gespeichert. Dieser Abschnitt beschreibt, wie weitere Schwimmbadeinstellungen ausgewählt werden können.

To add a new pool configuration:

1. Gehen Sie zum *Wave 200 XL* Bildschirm. **Schwimmbad A** wird als augenblicklich definierte Einstellung angezeigt.



Wave-Bildschirm mit Schwimmbadtyp A als Standardeinstellung

2. Drücken Sie auf **Schwimmbad A**, um zum *Schwimmbadprofil*-Bildschirm zu gelangen. Daraufhin erscheint der *Schwimmbadprofil*-Bildschirm.

	Select	t Pool		
Pool A				
Pool B				
Pool C				
Pool D				
Select		•	E	Exit
	-			

Schwimmbadprofil Bildschirm

 Wählen Sie ein anderes Schwimmbadprofil aus (Schwimmbad B, Schwimmbad C oder Schwimmbad D) und drücken dann auf Select (Auswählen). Daraufhin erscheint das ausgewählte Schwimmbadprofil.

5. EINSTELLUNGEN

Der WAVE 200 XL wird mit Hilfe der MMI Konsole gesteuert. Es können vier verschiedene Schwimmbadkonfigurationen definiert und im Speicher der MMI Konsole gespeichert werden. Sie können die Einstellungen anpassen, so dass sie dem speziellen Schwimmbad (A, B, C oder D), das gereinigt werden soll, entsprechen.

Hinweis: Weitere Schwimmbadprofile können von einem offiziellen Maytronics WAVE Techniker konfiguriert werden. Sollte die Erlaubnis für die Konfiguration gegeben werden, wählen Sie das Schwimmbad aus, das Sie programmieren möchten (A, B, C, D). Weitere Einzelheiten finden Sie in folgendem Diagramm.



Abbildung 5: Manuelle Konfiguration von Schwimmbadprofilen

6. TÄGLICHER BETRIEB

Dieses Kapitel beschreibt die Ausführung der täglichen operativen Aufgaben mit dem WAVE 200 XL Schwimmbadreiniger und umfasst folgende Abschnitte:

- Betrieb des WAVE 200 XL, Seite 43
- Benutzung der Fernbedienungseinheit, Seite 44
- Reinigung des Filters, Seite 45

6.1 Betrieb des WAVE 200 XL

So betreiben Sie den WAVE 200 XL:

- Drücken Sie auf der MMI Konsole auf die Taste POOL (SCHWIMMBAD). Daraufhin beginnt der Roboter, sich in Richtung des Schwimmbads zu bewegen, wobei er das Schwimmkabel nach sich zieht. Sobald er sich im Schwimmbadwasser befindet, lässt er sich auf den Schwimmbadboden sinken. Vergewissern Sie sich, dass er sich am Startpunkt vertikal zur Startpunktwand ausrichtet und der Winkel zur Wand weniger als 45° beträgt.
- Warten Sie, bis der Wave 200 XL Bildschirm erscheint. Drücken Sie auf Start (drücken Sie gleichzeitig auf die zwei in Abbildung 4 mit 2 und 3 markierten Tasten). Daraufhin beginnt der Reinigungsvorgang.
- 3. Sie können den Reinigungsvorgang jederzeit durch Drücken auf die graue Taste, markiert mit **4** in Abbildung 4, abbrechen.
- 4. Drücken Sie auf die Taste HOME. Der Roboter bewegt sich in die Richtung des Schwimmkabels. Rollen Sie das Schwimmkabel sauber mit Hilfe des Kabelrollengriffs auf die Kabelrolle auf. Ziehen Sie den Roboter vorsichtig mit Hilfe des Schwimmkabels nach oben und in Richtung des Caddys. Wenn er den Schwimmbadrand erreicht, ziehen Sie das Kabel vorsichtig zu sich heran, bis der Schwimmkabelgriff auftaucht. Fassen Sie den Griff und ziehen den Roboter aus dem Wasser. Daraufhin schaltet sich der Roboter automatisch ab.
- Benutzen Sie die Fernbedienung, um den WAVE 200 XL außerhalb des Schwimmbads zum Caddy zu fahren. Ziehen Sie den Roboter nicht durch Aufrollen des Schwimmkabels mit Hilfe des Kabelrollengriffs in Richtung des Caddys.
- 6. Reinigen Sie gegebenenfalls den Filter. Wenn auf der MMI Konsole die Anzeige Filter Voll erscheint, sollten Sie ihn vor dem nächsten Reinigungszyklus reinigen.

Hinweis: Es ist nicht notwendig, den WAVE 200 XL in der Mitte des Reinigungszykluses zu stoppen, sobald die Anzeige Filter Voll erscheint. Reinigen Sie den Filter vor dem nächsten Zyklus.

- 7. Reinigen Sie vor jedem Betriebszyklus den Roboterkörper, die Bürsten und den Bereich des Antriebsriemens und entfernen Fremdkörper, Gummibänder, Haare usw.
- 8. Reinigen Sie einmal pro Woche den Flügelradbereich:



Vergewissern Sie sich vor der Wartung, dass die Stromversorgung abgeschaltet und ihr Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.

- Öffne die obere Abdeckung.
- Entfernen Sie die Schrauben, die die Abdeckung des Flügelrads halten, mit Hilfe eines manuellen Philips Schraubenziehers Nr. 2.
- Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen sie ab.
- Entfernen Sie Fremdkörper aus den Flügelrädern.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder zurück und sichern sie mit den vier Schrauben.
- 9. Vergewissern Sie sich, dass das Schwimmkabel nicht verheddert ist, so dass es einfach aufgerollt werden kann.

Wichtig: Trennen Sie das Schimmkabel alle zwei bis drei Reinigungszyklen von dem inneren Rolleranschluss (Abbildung 3), rollen dann das gesamte Kabel auf und danach wieder auf den Kabelroller zurück.

10. Wenn zutreffend, erscheint eine Warnmeldung auf dem MMI Bildschirm, die besagt, dass eine vorbeugende Wartungsmaßnahme durchgeführt werden muss. Vorbeugende Wartungsmaßnamen müssen zeitnah ausgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um diesen Service zu arrangieren. Werden vorbeugende Wartungsmaßnahmen nicht ausgeführt, führt dies zu einer Annullierung der Garantie.

6.2 Benutzung der Fernbedieungseinheit

Die Fernbedienungseinheit ermöglicht es Ihnen, den WAVE 200 XL manuell zu steuern, so dass er schwer zu erreichenden Stellen oder Stellen, die während des Standard-Reinigungszykluses ausgelassen wurden, reinigen kann.

Benutzen Sie die Fernbedieungseinheit nur mit nicht wiederaufladbaren LRO3 Alkali-Batterien 1.5V AAA.

Setzen nicht nicht gleichzeitig alte und neue Batterien ein. Setzen Sie die Batterien in der richtigen Richtung mit korrekter Polarität ein. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät genommen und sicher entsorgt werden. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum gelagert werden soll. Schalten Sie die Versorgungsklemmen nicht kurz.

So benutzen Sie die Fernbedienungseinheit:

- Drücken Sie auf der MMI Konsole auf Start, um den automatischen Betrieb des WAVE 200 XL zu starten.
- 2. Drücken Sie dann auf die **An-/Aus**-Taste, um die Fernbedienung zu aktivieren.
- 3. Drücken Sie auf die **Vorwärts** oder **Rückwärts**-Tasten, um den WAVE 200 XL in einer schnelleren Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts laufen zu lassen.
- 4. Drücken Sie erneut auf die **Vorwärts** oder **Rückwärts**-Tasten, um den WAVE 200 XL in der Standard-Reinigungsgeschwindigkeit vorwärts oder rückwärts laufen zu lassen.
- Drücken Sie auf die Taste in der Gegenrichtung zur Richtung, in der sich der Roboter augenblicklich bewegt (dies bedeutet, dass Sie auf die **Rückwärts**-Taste drücken müssen, wenn sich der WAVE 200 XL vorwärts bewegt, um ihn zu stoppen), um den WAVE 200 XL zu stoppen.
- Wenn der Roboter still steht (sich nicht bewegt) und Sie auf die Tasten Nach Links drehen oder Nach Rechts drehen drücken, wird sich der Roboter nach links oder rechts drehen, indem er einen Riemen nach vorne und einen Riemen nach hinten bewegt.
- 7. Wenn Sie auf die Tasten **Nach Links drehen** oder **Nach Rechts drehen** drücken, während der Roboter sich nach vorne oder rückwärts bewegt, wird sich der roboter nach links oder rechts drehen, indem er einen Riemen bewegt und den gegenüberliegenden Riemen stoppt.



6.3 Reinigen des Filters

Reinigen Sie den Filter des WAVE 200 XL nach jedem Reinigungszyklus wie folgt:

- 1. Drücken sie den Riegel auf der Oberseite des WAVE 200 XL, um die obere Abdeckung zu öffnen.
- 2. Nehmen Sie die Filterkammer aus dem Roboter und zerlegen sie in ihre Einzelteile (Zyklon-Wendelfilterpatrone und Feinstfilterpatrone).
- 3. Waschen Sie die Feinstfilterpatrone mit Wasserdruck von innen nach außen.
- 4. Waschen Sie den Zyklonwendelfilter und die Kammer.
- 5. Setzen Sie alle Filterteile in die Filterkammer zurück und setzen dann die Kammer wieder in den WAVE 200 XL zurück.
- 6. Der Roboter is jetzt für einen neuen Reinigungszyklus bereit.



7. FEHLERBEHEBUNG

Ein Techniker kann ersuchen, Protokolldateien zu erhalten, die ihm bei der Fehlerbehebung helfen können. Um eine Protokolldatei auf einem USB-Speicherstick speichern zu können, drücken Sie im Haupt-*Wave 200 XL*-Bildschirm in folgender Reihenfolge auf die grünen Tasten – rechts – links – rechts – links – und folgen dann den auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.

Feldermeldung	Mögliche Ursache	Handlung
Imp overload (Flügelrad- Überlastung)	Befinden sich Schmutz oder andere Fremdkörper im Flügelrad?	Trennen Sie den Roboter vom Stromnetz, entfernen die Schrauben und nehmen die Flügelrad-Abdeckung ab. Entfernen Sie Schmutz, der sich um das Flügelrad herum angesammelt hat. Setzen Sie die Flügelrad-Abdeckung wieder zurück.
lmp overload (Flügelrad- Überlastung)	Tritt das Problem bei jedem Betrieb erneut auf?	Wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.
Imp underload (Flügelrad- Unterlastung)	Tritt das Problem bei jedem Betrieb erneut auf?	Wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.
Right or left drive overload (Überlastung des rechten oder linken Antriebs)	Gibt es störenden Schmutz in den Antriebsriemen, Bürsten oder Antriebsachsen?	Entfernen Sie Schmutz oder Fremdkörper, die sich in den Antriebsriehmen, Bürsten oder Antriebsachsen verfangen haben können.
Right or left drive overload (Überlastung des rechten oder linken Antriebs)	Tritt das Problem bei jedem Betrieb erneut auf?	Wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.
Right or left drive underload (Unterlastung des rechten oder linken Antriebs)	Tritt das Problem bei jedem Betrieb erneut auf?	Wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.
Robot stuck on wall (Der Roboter hängt an der Wand fest)	Hat der Roboter in einer vertikalen Position mit einem Winkel von mehr als 45° gestoppt? Hängt der Roboter an einem Hindernis fest?	Bewegen Sie den Roboter von seiner Position weg und entfernen das Hindernis. Aktivieren Sie ihn dann erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.
Out of water (Außerhalb des Wassers)	Wurde der Roboter für einen längeren Zeitraum außerhalb des Wassers betrieben?	Überprüfen Sie, dass mit dem Flügelrad alles in Ordnung ist und keine Flügel gebrochen sind. Reaktivieren Sie den Roboter. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.

Feldermeldung	Mögliche Ursache	Handlung
Robot is stuck (Der Roboter hängt fest)	Hängt der Roboter an einem Hindernis fest? Befindet sich im Wasserkanl oder in den Antriebsriemen des Roboters eine Blockierung?	Bewegen Sie den Roboter von seiner Position weg und entfernen die Blockierung. Aktivieren Sie den Roboter dann erneut. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.
Navigation System (Navigationssystem)	Tritt das Problem bei jedem Betrieb erneut auf?	Wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.

Folgende Fehlermeldungen können auf dem Bildschirm erscheinen, wenn der Roboter gestoppt hat und die rote Fehlerleuchtdiode auf der MMI Konsole aufleuchtet.

Feldermeldung	Mögliche Ursache	Handlung
No Communication (Keine Kommunikation)	Tritt das Problem auf, wenn die Tasten POOL oder HOME auf der MMI Konsole gedrückt werden?	Wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler. Schritt 1: Ziehen Sie das Schwimmkabel aus dem Innenanschluss der Rolle und schließen das Kabel dann direkt an die Stromversorgung an. Wenn das Problem weiterhin auftritt, gehen Sie zu Schritt 2. Schritt 2: Sie können kurzzeitig arbeiten, ohne die MMI Konsole zu benutzen. Trennen Sie sie von der Stromversorgungseinheit, wodurch die Funktion POOL / HOME deaktiviert wird, und benutzen dann die Fernbedienung.
Over Current (Überstrom)	Tritt das Problem auf, wenn die Tasten POOL oder HOME auf der MMI Konsole gedrückt werden?	Wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler. Ziehen Sie das Schwimmkabel aus dem Innenanschluss der Rolle und schließen das Kabel dann direkt an die Stromversorgung an.
DC Eingang (DC input)	Gibt es einen elektrischen Kurzschluss oder einen teilweisen oder vollständigen Verbindungsabbruch?	Wenden Sie sich an Ihren Maytronics Händler.



Dolphin WAVE 200 XL Pool Cleaner

User Manual





www.maytronics.com

8151460 Rev. 01